

CeNano KFZ-Scheiben- versiegelung

Gebrauchsanweisung

Die CeNano KFZ-Scheiben Nano-Spezialversiegelung erzeugt eine Wasser und Öl abweisende, unsichtbare Schicht auf Glas. Dies erleichtert die Entfernung von Schmutz, Insekten und Vereisung. Die Benutzung der Scheibenwaschanlage wird seltener erforderlich, die Sicht deutlich verbessert.

Das beste Ergebnis erreichen Sie mit folgender Vorgehensweise:

1. Reinigung der Scheiben

- ▶ Das Glas muss vollständig trocken und frei von Schmutz (z.B. Fingerabdrücken) sein
- ▶ Optimal gereinigt werden die Scheiben mit nanotol Primer. Dieser entfernt auch für das Auge nicht sichtbare Verunreinigungen.
- ▶ Die Scheibe muss vollständig trocken und sauber sein – evtl. mit Spiritus nachwischen.

Während der Versiegelung empfehlen wir das Tragen von Handschuhen – CeNano KFZ-Scheibenversiegelung entzieht der Haut Feuchtigkeit.

2. Beschichten mit CeNano KFZ-Scheibenversiegelung

- ▶ Die Scheibe in Abschnitten mit einem weichen, farblosen, fusselreien Tuch beschichten (z.B. Geschirr- oder Leinentuch)
- ▶ Die Versiegelung mit kreisenden Bewegungen aufpolieren, bis eine gleichmäßige Verteilung gewährleistet ist. Mehrfachbeschichtungen verbessern das Ergebnis, weil eine flächendeckende Verteilung durch die Wiederholung sicher ist.
- ▶ Auf der gesamten Scheibe sollte danach ein Grauschleier vorhanden sein – Er ist ein Hinweis für eine vollständige Beschichtung!
- ▶ Den Grauschleier abschließend wieder mit einem Baumwolltuch oder einem weichen Zellstofftuch (Papiertaschentuch) abpolieren bis die Scheibe vollständig klar ist.
- ▶ Eventuell mit etwas Spiritus nachwischen, Glasreiniger frühestens nach zwei Stunden verwenden.

Ergebnis: Wasser zieht sich auf der Fläche zu kugeligen Tropfen zusammen und perlt ab.

Tipps für ein besseres Gelingen:

Bei hoher Luftfeuchtigkeit die Scheibe vor der Beschichtung mit einem Zellstofftuch und wenig Alkohol oder Spiritus abwischen. (erhöht die Haltbarkeit der Schicht) Bei Temperaturen von über 30 °C kleinere Flächenabschnitte beschichten, da die Versiegelung sonst zu schnell trocknet. Direkte Sonneneinstrahlung bei der Beschichtung vermeiden.

Reinigung der Scheiben nach der Versiegelung:

Den Scheibenwischer frühestens eine Stunde nach der Beschichtung einsetzen. Scheibe bei nachlassendem Abperleffekt mit einem Schwamm und einem Gummiabzieher reinigen. Noch nicht ausgehärtete Beschichtungen können durch Mikrofasertücher beschädigt werden. Die Beschichtung erfordert weiterhin die Benutzung des Scheibenwischers zur zwischenzeitlichen Entfernung von Verunreinigungen in Verbindung mit der Scheibenwaschanlage.

Hinweis

Die vorliegenden Anwendungsempfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreien den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere hatten wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten. Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung von intakten Wischerblättern, um Blendeffekte durch Restwasser zu vermeiden.